MODE D'EMPLOI (ET16 Plus)

Table des matières

Chapitre I Introduction

1.1 Aperçu du produit	98
1.2 Dimensions de l'appareil	98
1.3 Aspect du produit	99
1.4 Caractéristiques du produit	101
1.5 Emballage et accessoires	101

Chapter II Directrices d'utilisation

2.1 Préparation au balayage	
2.2 Mode de travail	
2.2.1 Mode ordinateur (USB-PC)	
2.2.2 Mode de présentateur visuel (USB-PC)	

Chapitre III Foire aux questions et dépannage

3.1 Problèmes en mode PC (USB)	
--------------------------------	--

Chapitre IV Conditions du service

4.1 Service après-vente et garantie	
4.2 Coordonnées de contact	

Chapitre I Introduction

1.1 Aperçu du produit

Le scanner CZUR est un nouveau type de scanner intelligent, dont les principales caractéristiques sont une vitesse de numérisation extrêmement élevée, sa capacité à détecter et à corriger les pages courbées, mal positionnées ou sales, ainsi que celle de convertir facilement et rapidement les pages numérisées à des formats plus pratiques (PDF, PDF consultable, TIFF, ou fichiers texte.)

Grâce à ses algorithmes intégrés, ce scanner peut traiter automatiquement des pages qui normalement seraient très difficiles ou très longues à numériser. Par exemple, il peut aplanir automatiquement les pages courbées des livres ouverts (au moyen de lignes laser), effacer les empreintes digitales, diviser automatiquement en deux les doubles pages, et redresser les pages mal placées. Ceci lui permet de numériser et d'archiver très rapidement de gros livres.

Il part d'une approche entièrement nouvelle de la numérisation, et peut vous faire gagner des heures précieuses sur des tâches simples ou complexes de numérisation, d'archivage ou de partage de documents. Il diffère de tout autre scanner dans cet ordre de prix.

1.2 Dimensions de l'appareil





1.3 Aspect du produit



- 1. Micro
- 2. Base
- 3. Boîtier supérieur
- 4. Lampe laser
- 5. Barre verticale
- 6. Luminosité de la LED (forte/faible)
- 7. Numériser (lancer la numérisation suivante)
- 8. Écran LCD (voir les remarques ci-dessous)
- Voyant d'enregistrement vidéo Voyants verts clignotants = enregistrement en cours. Voyant vert éteint = enregistrement vidéo interrompu.
- 10. Voyant de balayage
- 11. Voyant de mise sous tension (blanc)
- 12. Caméra HD CMOS
- 13. Rangée de lampes LED
- 14. Rangée de lampes LED
- 15. Interrupteur marche/arrêt
- 16. CC 9 V 2 A, CA 100-240 V 50/60 Hz
- 17. Vers le câble USB pour la connexion à l'ordinateur
- 18. Port USB pour la pédale ou le bouton manuel
- 19. Bouton de réinitialisation (voir les remarques ci-dessous)
- 20. Voyant du bouton manuel « Numérisation en cours »
- 21. Bouton manuel (pour lancer la numérisation suivante)
- 22. Couvercle de la pédale
- 23. Base de la pédale
- 24. Port pour l'éclairage latéral
- 25. Bouton tactile de l'éclairage latéral

Remarques sur l'écran LCD

- CD = Liquid Crystal Display (afficheur à cristaux liquides), un type d'écran d'affichage plat.
- Quand vous êtes connecté à un ordinateur, il affiche si le téléchargement vers celui-ci est en cours ou pas.

Remarques sur le bouton de réinitialisation

- · Pression brève = réessayer de se connecter.
- · Pression longue (6 secondes) = réinitialisation.

1.4 Product Specifications

Туре	Modèle	ET16 Plus
Caractéristiques de base	Pixels	16 Mpx
	Résolution	4608*3456
	Vitesse	≈1,5 s
	Format	≤A3
	Format vidéo	MJPG
	Format photo	JPG
	Format d'exportation	PDF/TIFF/WORD/EXCEL/PDF permettant rech
Paramètres de configuration	Processeur	32 MIPS
	DDR	1 Gbit
	Rayons laser	3 rayons laser
	Écran LCD	1
	MIC	1
	Numérisation intelligente	1
Fonctions spécifiques	OCR	1
	SDK	1
	Fonctions logicielles	aplanissement de courbure, effacement des empreintes, pagination intelligente, Correction intelligente de l'inclinaison et recadrage automatique, balayage automatique
	Systèmes d'exploitation pris en charge	XP/Win 7/Win 8/Win 10, 32bit/64bit ; macOS 10.11 ou supérieurs

1.5 Packaging and Accessories

Élément	Spécifications	Quantité (pcs)
Scanner	Scanner intelligent CZUR	1
Feux latéraux	Connecteur magnétique	1
Bouton manuel	Interface USB, 1,2 m	1
Pédale	Interface USB, 2,0 m	1
Câble USB	Interface USB, 1,5 m	1
Adaptateur secteur	Entrée CA : 100-240 V - 50/60 Hz 0.6A. Sortie CC : 9 V - 2 A	1
Tapis pour document noir	530x401x2,0 mm	1
Doigtiers spéciaux	Côté gauche ; Côté droit	2
CD-ROM	CD-R, D = 120 mm	1
Mode d'emploi	Impression couleurs, 126x178mm	1

Chapter II Directrices d'utilisation

2.1 Préparation au balayage

- Placez le scanner sur une surface (table, bureau ou comptoir) sufisamment grande pour y faire tenir les pages que vous allez numériser ou afficher.
- Branchez le bouton manuel ou la pédale au port USB du scanner (à l'arrière de la base).
- Étendez le tapis noir sous la tête du scanner. Veillez à ce que le vide du tapis noir souple soit aligné avec l'appareil.



- 4. Sur l'écran LCD de la tête, vérifiez que le tapis à document noir couvre entièrement l'écran, et assurez que la surface de travail ou des bords aléatoires ne soient pas inclus dans le balayage. (il est extrêmement important d'assurer que le tapis à document noir couvre entièrement l'écran, pour que l'algorithme intelligent puisse faire ses calculs et traiter l'image correctement).
- 5. Rappels spéciaux
 - Pour les gros travaux de numérisation (livres, documents multiples), nous vous recommandons de travailler en mode ordinateur (USB-PC) et d'utiliser la pédale. Le processus de numérisation sera accompli de manière plus performante. L'utilisation d'un ordinateur pendant la numérisation mettra à votre disposition des fonctions supplémentaires améliorant le professionnalisme des images numérisées et traitées.
 - Évitez de scanner des documents à proximité de fenêtres ou dans des environnement très éclairés. Une lumière ambiante excessive affectera la luminosité des lignes laser de l'ET, et donc le résultat du balayage.



- Pour numériser des livres, les trois lignes laser du scanner ET doivent se trouver sur les pages courbes. Sinon, le résultat du balayage s'en ressentira.
- 4) Mettez les doigtiers spéciaux fournis avec le scanner ET pour abaisser les pages pendant le balayage, afin d'assurer le bon fonctionnement de la fonction de suppression des empreintes digitales. Le fait de ne pas porter les doigtiers affecterait l'algorithme de suppression des empreintes.
- Pour le balayage, passez en revue vos besoins et sélectionnez le mode approprié ([Page unique plane] ou [Pages en regard].



[Page unique plane] pour les feuilles de papier volantes et planes



Reconnaissance automatique des bords du papier



Recadrage automatique et correction d'inclinaison



[Pages en regard] pour les feuilles de papier reliées (livres)



Reconnaissance automatique de la courbure de la page



Aplanissement automatique des pages courbées et effacement des empreintes digitales (avec les doigtiers) 6) Pour scanner des revues, du papier couché ou toute autre surface brillante, allumez l'éclairage latéral et éteignez l'éclairage principal (version évoluée seulement).

2.2 Mode de travail

2.2.1 Mode ordinateur (USB-PC)

- pour commander le scanner depuis un ordinateur et enregistrer les numérisations sur son disque
- Installez le logiciel CZUR dans votre ordinateur. Obtenez le logiciel CZUR soit depuis le CD fourni, soit depuis le site : http://www.czur.com - Assistance série ET. (Le SE Mac ne permet que le téléchargement depuis le site Web)
- · Reliez la base du scanner à l'ordinateur à l'aide du câble USB . Allumez tout.
- Ouvrez le logiciel CZUR, qui vous proposera trois options : Numériser-Exporter-Lot.
 Pour plus de détails, allez à http://www.czur.com Assistance Série ET, et choisissez
 « ET16 Plus→Mode D'emploi »

2.2.2 Mode de présentateur visuel (USB-PC)

Branchez l'adaptateur secteur, et reliez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB. Ensuite, raccordez l'ordinateur au projecteur.



Chapitre III Foire aux questions et dépannage

3.1 Problèmes en mode PC (USB)

- Le scanner ne s'allume pas L'écran LCD et le voyant d'alimentationsont éteints.
- Probable défaut du branchement d'alimentation. Vérifier que la prise secteur est alimentée, que l'adaptateur est correctement branché et que l'interrupteur est sur Marche (On).
- · L'interrupteur Marche/Arrêt « colle». Allumez et éteignez l'interrupteur plusieurs fois.
- Impossible d'installer le logiciel
- Le logiciel ne fonctionne que sous Windows XP, 7, 8 ou 10, et sous certains SE Mac.
 Vous avez peut-être saisi un faux SN du scanner. Vérifiez le SN du scanner, sous la base. Sachez qu'il n'y a jamais de chiffre « 1 » dans les SN.
- Votre antivirus pourrait être en train d'interférer. Réduisez le niveau de sécurité de l'antivirus ou du pare-feu, ou désactivez-les pendant l'installation du logiciel CZUR. Réactivez-les après l'opération.
- Erreur de téléchargement du logiciel. Recommencez le téléchargement du logiciel, et vérifiez qu'il soit complet avant de passer à l'installation.
- Erreur de SN.
- $\cdot\,$ Le SN du scanner se trouve sous la base. Sachez qu'il n'y a jamais de chiffre « 1 » dans les SN.
- Lors de la première utilisation du logiciel, rien ne s'affiche dans le cadre de prévisualisation, et il est impossible de balayer.

- Vérifiez que tous les branchements sont fermes, notamment ceux qui relient le scanner à l'ordinateur.
- Vérifiez que le « Gestionnaire de périphériques » de l'ordinateur reconnaît le scanner.
 Si vous vouez un point d'exclamation jaune avec la mention « Périphérique inconnu », faites un clic droit dessus pour mettre à jour le pilote, ou désactivez et réactivez le périphérique puis réessayez le logiciel.
- Entrez au gestionnaire de périphériques, et désactivez tout autre pilote de « scanner », « commande », « caméra »
- · Essayez en redémarrant l'ordinateur, ou en changeant d'ordinateur.
- Les images numérisées sont distorsionnées, les caractères sont déformés, ou d'autres distorsions se produisent.
- Le tapis d'arrière-plan noir mat est peut-être désaligné. Vérifiez qu'il est correctement positionné sous la tête du scanner. Vous ne pouvez rien balayer en dehors des limites de ce tapis.
- Ce que vous voulez numériser est peut-être trop grand. Cela doit tenir dans les limites du tapis noir mat.
- Il y a peut-être des éléments qui interfèrent dans la zone de prévisualisation. Vérifiez que rien ne gêne la vision : votre main, le cordon du bouton manuel, votre portable, un stylo, etc. Pour permettre aux algorithmes de fonctionner correctement, seul le document à numériser doit se trouver dans la zone de prévisualisation du balayage.



Chapitre IV Conditions du service

Cher utilisateur, merci d'utiliser le scanner intelligent fabriqué par notre société. Pour protéger vos droits légaux, veuillez prendre connaissance des normes et rappels suivants, et vous y conformer.

4.1 Service après-vente et garantie

- · La garantie couvre le corps principal, l'adaptateur secteur, le bouton manuel et la pédale.
- · Les consommables et l'aspect externe ne sont pas couverts par la garantie.
- Le produit pourra être ultérieurement mis à niveau ou à jour sans avis supplémentaire ; la société se réserve le droit à l'interprétation finale des conditions ci-dessus.

Causes de refus de couverture par la garantie:

- · La température ambiante maximale acceptable est de 40°C.
- Mauvais fonctionnement causé par une installation ou une utilisation incorrectes, ou par une utilisation du produit dans un environnement inadéquat (trop Temperature is too high or too low, too wet or dry, high altitude, unstable voltage or current, high ground voltage, etc.).
- Présence de pièces étrangères à l'appareil, ou l'utilisateur a utilisé des pièces provenant de magasins non agréés.
- Mauvais fonctionnements causés par des catastrophes, des accidents, des facteurs humains ou par un entreposage incorrect ayant exposé le produit à des rongeurs, des liquides, etc.
- · Mauvais fonctionnement causé par un démontage ou une modification non autorisées.
- · Mauvais fonctionnement causé par une réparation effectuée dans un atelier non agréé.

· Mauvais fonctionnement dû à l'utilisation d'un autre logiciel, ou à un virus.

4.2 Coordonnées de contact

L'assistance technique ou des informations peuvent être obtenues par les voies suivantes.

CZUR TECH CO., LTD. Site Web: http://www.czur.com/ Courriel: support@czur.com Assistance sur Skype: support@czur.com Room 1701, Oriental Science and Technology Building, No.16, Keyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, Chine. Room 911, Building A, Chuangye Mansion, 32th Huoju Road, High-tech District, Dalian, Chine

CZUR TECH CO., LTD.

Website: http://www.czur.com E-mail: support@czur.com Skype: support@czur.com Room 1701, Oriental Science and Technology Building, No.16, Keyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China.